


## TEKNISET TIEDOT

Bass boost	4dB
Lähtöteho	120mW x2 (16Ω kuormituksella) 13mW x2 (300Ω kuormituksella)
Kuulokeimpedanssi	16Ω ~ 300Ω
Signal to noise ratio	≥97dB
Taajuusvaste	10Hz ~ 100KHz
Akunkesto	4 tuntia
Paino	18g
Ulkomitat	57(P) x 27.6(L) x 9.10mm(S)

## Avaa klipsi tai suojus

Paina **1** ja **2**



## TARVIKKEET



Audiokaapeli



USB-kaapeli  
(Vain akun  
lataamista  
varten)



Klipsin  
suojaus



Käyttöohje

 Lars & Ivan


# HA-1

Kuulokevahvistin Bass Boost  
-ominaisuudella



## KÄYTTÖOHJE



Klipsin suojus



Klipsi



# TOIMINNOT & KÄYTTÖ

## Valmistelu

Lataa akku ennen käyttöä. Liitä USB-kaapeli ja lataa akkua vähintään kahden tunnin ajan jos akkutaso on alhainen. Liitä audiokaapeli äänilähteeseen ja HA-1:n tuloliitäntään ⑤. Liitä kuulokkeesi HA-1:een ②.

## Virran kytkeminen

Pidä virtapainiketta ③ painettuna kahden sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen, ja virtavalo ① palaa punaisena. Sammuta laite pitämällä virtapainiketta uudestaan painettuna kahden sekunnin ajan.



- (1) Lataa akku jos ei laite käynnisty.
- (2) Suosittelemme lataamaan akkua neljän tunnin jatkuvan käytön jälkeen. Mikäli et käytä kuulokevahvistinta usein, lataa akku täyteen vähintään joka kolmas kuukausi.
- (3) LED-valo vilkkuu akkuvarauksen ehtyessä. Suosittelemme lataamaan laitetta välittömästi.

## Valitse tila

Voit valita äänitilan painamalla virtapainiketta ③ kerran laitteen ollessa käynnissä. Sininen LED ilmaisee, että Bass Boost -tila on käytössä, ja punainen LED ilmaisee normaalin tilan.

## Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla "+" ④ tai "-" ⑦ -painikkeita. Pitämällä äänenvoimakkuuden painiketta painettuna, voit korottaa tai laskea äänenvoimakkuutta nopeasti.



Huomioi:

HA-1 muistaa asetetun äänenvoimakkuuden ja äänitilan vaikka laitteen virta on kytketty pois päältä. Kun seuraavan kerran käynnistät laitteen, palauttaa laite viimeksi käytetyt asetukset. Laitteen mukana tulee kätevä klipsi ⑧, jolla voit kiinnittää laitteen laukkuun tai vaatteisiin vapauttaaksesi kätesi. HA-1 on kehittynein laite älypuhelimille. Jos käytät äänilaitetta jota et saa liitettyä HA-1:een suoraan väärin liitäntöjen takia, tarvitset käyttöön soveltuvan, erikseen hankittavan sovitiin johdon. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Huomioi:

- Älä altista laitetta kosteudelle, liiallisille lämpötiloille, iskuille tai pölylle.
- Rikkinäinen laite on toimitettava kierrätykseen. Laitetta ei saa hävittää polttamalla. Räjähdysvaara!
- Laite ei ole lelu. Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Laitetta on säilytettävä kuivassa ja huoneenlämmössä.

## Maahantuoja

Verkkokauppa.com Oyj  
Tyynmerenkatu 11  
00220 Helsinki  
[www.verkkokauppa.com](http://www.verkkokauppa.com)

Lars & Ivan  
[www.lars-ivan.com](http://www.lars-ivan.com)



20150127R1