


TEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------------|--|
| Bass boost | 4dB |
| Lähtöteho | 120mW x2 (16Ω kuormituksella) 13mW x2 (300Ω kuormituksella) |
| Kuulokeimpedanssi | 16Ω ~ 300Ω |
| Signal to noise ratio | ≥97dB |
| Taajuusvaste | 10Hz ~ 100KHz |
| Akunkesto | 4 tuntia |
| Paino | 18g |
| Ulkomitat | 57(P) x 27.6(L) x 9.10mm(S) |

Avaa klipsi tai suojus

Paina **1** ja **2**



TARVIKKEET



Audiokaapeli



USB-kaapeli
(Vain akun
lataamista
varten)



Klipsin
suojaus



Käyttöohje

 Lars & Ivan


HA-1

Kuulokevahvistin Bass Boost
-ominaisuudella



KÄYTTÖOHJE



Klipsin suojus



Klipsi



TOIMINNOT & KÄYTTÖ

Valmistelu

Lataa akku ennen käyttöä. Liitä USB-kaapeli ja lataa akkua vähintään kahden tunnin ajan jos akkutaso on alhainen. Liitä audiokaapeli äänilähteeseen ja HA-1:n tuloliitäntään ⑤. Liitä kuulokkeesi HA-1:een ②.

Virran kytkeminen

Pidä virtapainiketta ③ painettuna kahden sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen, ja virtavalo ① palaa punaisena. Sammuta laite pitämällä virtapainiketta uudestaan painettuna kahden sekunnin ajan.



- (1) Lataa akku jos ei laite käynnisty.
- (2) Suosittelemme lataamaan akkua neljän tunnin jatkuvan käytön jälkeen. Mikäli et käytä kuulokevahvistinta usein, lataa akku täyteen vähintään joka kolmas kuukausi.
- (3) LED-valo vilkkuu akkuvaramuksen ehtyessä. Suosittelemme lataamaan laitetta välittömästi.

Valitse tila

Voit valita äänitilan painamalla virtapainiketta ③ kerran laitteen ollessa käynnissä. Sininen LED ilmaisee, että Bass Boost -tila on käytössä, ja punainen LED ilmaisee normaalin tilan.

Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla "+" ④ tai "-" ⑦ -painikkeita. Pitämällä äänenvoimakkuuden painiketta painettuna, voit korottaa tai laskea äänenvoimakkuutta nopeasti.



Huomioi:

HA-1 muistaa asetetun äänenvoimakkuuden ja äänitilan vaikka laitteen virta on kytketty pois päältä. Kun seuraavan kerran käynnistät laitteen, palauttaa laite viimeksi käytetyt asetukset. Laitteen mukana tulee kätevä klipsi ⑧, jolla voit kiinnittää laitteen laukkuun tai vaatteisiin vapauttaaksesi kätesi. HA-1 on kehittynyt laite älypuhelimille. Jos käytät äänilaitetta jota et saa liitettyä HA-1:een suoraan väärin liitäntöjen takia, tarvitset käyttöön soveltuvan, erikseen hankittavan sovitiin johdon. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Huomioi:

- Älä altista laitetta kosteudelle, liiallisille lämpötiloille, iskuille tai pölylle.
- Rikkinäinen laite on toimitettava kierrätykseen. Laitetta ei saa hävittää polttamalla. Räjähdysvaara!
- Laite ei ole lelu. Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Laitetta on säilytettävä kuivassa ja huoneenlämmössä.

Maahantuoja

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki
www.verkkokauppa.com

Lars & Ivan
www.lars-ivan.com



Li-ion



RoHS



20150127R1